

Таблица световой индикации кондиционеров DeLonghi, серия CP.

Режим	Красный	Желтый	Зеленый
Выключен (1)	0	0	0
Охлаждение	0	0	1
Обогрев (если есть)	1	0	0
Осушение	1	0	1
Автоматический режим (2)	(*)	(*)	(*)
Вентиляция	0	1	0
Разморозка	1	0	Мигает
Загрязнение фильтров	0	Мигает	0
Тревога (3)	Мигает	Мигает	Мигает

Примечание:

0 – не светится

1 – светится

световые индикаторы включаются в зависимости от выбранного режима или в случае неисправности.

- (1) Все три световых индикатора горят при выключенном кондиционере, если установлены одна или несколько функций таймера.
- (2) (*) После выбора этого режима все три лампочки горят в течение нескольких секунд пока система управления не выберет режим работы (обогрев*, охлаждение, осушение или вентиляция)
- (3) Мигание световых индикаторов указывает на различные состояния тревоги (рекомендуется обратиться в Сервисный Центр)