

## **5. Работа И.К. рестарта**

Отработка И.К. рестарта начинается всякий раз по подаче питания на ПОРКС-2. Команды по И.К. подаются после 5сек. при включении прибора, затем каждые 5 мин. Команды одинаковые включающие кондиционер в режим “ХОЛОД” 20°С с полной скоростью вентилятора. Поскольку команды имитируют сигнал штатного пульта дистанционного управления, прибор рассчитан только на конкретную модель кондиционера. По желанию заказчика можно запрограммировать прибор на другой тип кондиционера, и с любым желаемым режимом.